


Réenrouleur automatique

TUC-2 &
TU2-74
TU2-64
TU2-54
TU2-30

Mode d'emploi



TAKE-UP CONTROLLER

TUC-2

SIGN MAKER ACCESSORY
PLOTTER DA TAGLIO ACCESSRIO
ACCESSOIRE POUR TRACEUR DE DECOUPE
SCHNEIDPLOTTER-ZUBEHÖRTEIL
ACCESORIO PARA MÁQUINA PARA ROTULACION

Félicitations pour avoir choisi ce produit.

- Pour une utilisation correcte et sans danger avec une parfaite compréhension des possibilités de ce produit, veuillez lire ce manuel dans sa totalité et conservez-le ensuite en lieu sûr.
- La copie ou le transfert non autorisés de ce manuel, en totalité ou partie, sont interdits.
- Le contenu de ce manuel et les caractéristiques de ce produit sont sujets à modification sans préavis.
- Le manuel et l'appareil ont été conçus et testés avec le plus grand soin. Si vous rencontrez toutefois une erreur ou un défaut d'impression, merci de nous en informer.
- Roland DG Corp. n'assume aucune responsabilité concernant toute perte ou tout dommage direct ou indirect pouvant se produire suite à l'utilisation de ce produit, quelle que soit la panne qui puisse concerner une partie de ce produit.
- Roland DG Corp. n'assume aucune responsabilité concernant tout dommage ou perte, direct ou indirect, pouvant survenir sur tout article fabriqué à l'aide de ce produit.

Pour les USA

**FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION
RADIO FREQUENCY INTERFERENCE
STATEMENT**

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules.

These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment is operated in a commercial environment.

This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful interference to radio communications.

Operation of this equipment in a residential area is likely to cause harmful interference in which case the user will be required to correct the interference at his own expense.

Unauthorized changes or modification to this system can void the users authority to operate this equipment.

Pour le Canada

CLASS A NOTICE

This Class A digital apparatus meets all requirements of the Canadian Interference-Causing Equipment Regulations.

CLASSE A AVIS

Cet appareil numérique de la classe A respecte toutes les exigences du Règlement sur le matériel brouilleur du Canada.



ROLAND DG CORPORATION

1-6-4 Shinmiyakoda, Hamamatsu-shi, Shizuoka-ken, JAPAN 431-2103


NOM DU MODÈLE : Voir la mention "MODEL" sur la plaque des caractéristiques électriques.

DIRECTIVE CONCERNÉE : **DIRECTIVE CEE SUR LES BASSES TENSIONS (73/23/EEC)**
DIRECTIVE CEE SUR LA COMPATIBILITÉ ÉLECTROMAGNÉTIQUE (89/336/EEC)

AVERTISSEMENT

Produit de Classe A. Dans un environnement domestique ce produit peut provoquer des interférences radio, auquel cas c'est à l'utilisateur de prendre les mesures adéquates.

Table des Matières

 Consignes de sécurité	2
Remarques importantes sur la manipulation et l'usage	6
Mode d'emploi	7
1. Prise en main	8
Caractéristiques du système	8
Principaux modèles compatibles (en Mars 2007)	8
Influence sur le fonctionnement de l'imprimante	8
Noms et fonctions des pièces	9
2. Vérification des éléments fournis	10
3. Assemblage et installation	12
À lire en premier	12
Assembler et installer	12
4. Utilisation	20
Conditions d'utilisation du réenrouleur	20
Comment charger le matériau	21
Réenroulement manuel du matériau	27
Comment enlever le matériau réenroulé	28
5. Que faire si...	29
Le réenrouleur ne fonctionne pas	29
Le réenroulement du matériau n'est pas droit	29
6. Annexes	30
Étiquettes des normes électriques et n° de série	30
Caractéristiques	30

Les noms de sociétés et de produits sont des marques déposées ou des marques commerciales appartenant à leur détenteur respectif.



Consignes de sécurité

La manipulation ou l'utilisation inadéquates de cet appareil peuvent causer des blessures ou des dommages matériels. Les précautions à prendre pour prévenir les blessures ou les dommages sont décrites ci-dessous.

Avis sur les avertissements

ATTENTION	Utilisé pour avertir l'utilisateur d'un risque de décès ou de blessure grave en cas de mauvaise utilisation de l'appareil.
PRUDENCE	Utilisé pour avertir l'utilisateur d'un risque de blessure ou de dommage matériel en cas de mauvaise utilisation de l'appareil. * Par dommage matériel, il est entendu dommage ou tout autre effet indésirable sur la maison, tous les meubles et même les animaux domestiques.

À propos des symboles

	Le symbole attire l'attention de l'utilisateur sur les instructions importantes ou les avertissements. Le sens précis du symbole est déterminé par le dessin à l'intérieur du triangle. Le symbole à gauche signifie "danger d'électrocution".
	Le symbole avertit l'utilisateur de ce qu'il ne doit pas faire, ce qui est interdit. La chose spécifique à ne pas faire est indiquée par le dessin à l'intérieur du cercle. Le symbole à gauche signifie que l'appareil ne doit jamais être démonté.
	Le symbole prévient l'utilisateur sur ce qu'il doit faire. La chose spécifique à faire est indiquée par le dessin à l'intérieur du cercle. Le symbole à gauche signifie que le fil électrique doit être débranché de la prise.

Le matériau pèse 30 kg

ATTENTION

La manutention du matériau en rouleau doit être faite par au moins deux personnes et il faut prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter les chutes.
Tenter de soulever des objets trop lourds peut causer des blessures.

ATTENTION

Prendre les mesures de sécurité adéquates pour l'entreposage des rouleaux de matériau afin de s'assurer qu'ils ne rouleront pas, ne tomberont pas et ne se renverseront pas.
Il y a risque d'être écrasé par le matériau et de subir des blessures graves.

Une utilisation incorrecte peut causer des blessures

ATTENTION



Veiller à suivre les procédures d'utilisation décrites dans la documentation. Ne jamais permettre à quiconque ne connaît pas le fonctionnement ou la manutention de l'appareil de le toucher.

L'utilisation ou la manutention incorrectes peuvent causer un accident.



Tenir les enfants éloignés de l'appareil.

L'appareil comporte des zones et des composants qui présentent un danger pour les enfants et qui pourraient causer des blessures, la cécité, la suffocation ou d'autres accidents graves.



Ne jamais faire fonctionner l'appareil après avoir consommé de l'alcool ou des médicaments, ou dans un état de fatigue.

L'utilisation de l'appareil exige un jugement sans faille. L'utilisation avec les facultés affaiblies pourrait entraîner un accident.



Ne jamais utiliser l'appareil à des fins autres que celles pour lesquelles il est conçu. Ne jamais l'utiliser de manière abusive ou d'une manière qui dépasse sa capacité.

Le non-respect de cette consigne peut causer des blessures ou un incendie.



Utiliser uniquement des accessoires d'origine (accessoires en option, articles consommables, cordon secteur et autres articles semblables), compatibles avec l'appareil.

Les articles incompatibles risquent de causer des accidents.



Débrancher le cordon secteur avant de procéder au nettoyage ou à l'entretien de l'appareil, et avant d'y fixer ou d'en retirer des accessoires en option.

Tenter ces opérations pendant que l'appareil est branché à une source d'alimentation peut causer des blessures ou un choc électrique.



Ne jamais tenter de démonter, de réparer ou de modifier l'appareil.

Le non-respect de cette consigne risque de provoquer un incendie, un choc électrique ou des blessures. Confier les réparations à un technicien ayant la formation requise.

PRUDENCE



Faire preuve de prudence pour éviter l'écrasement ou le coincement.

La main ou les doigts peuvent être écrasés ou coincés s'ils entrent en contact avec certaines surfaces par inadvertance. Faire preuve de prudence pendant l'utilisation de l'appareil.



Ne jamais faire fonctionner l'appareil si on porte une cravate, un collier ou des vêtements amples. Bien attacher les cheveux longs.

Ces vêtements ou ces objets peuvent être coincés dans l'appareil, ce qui causerait des blessures.



Utiliser l'appareil dans un endroit propre et bien éclairé.

Travailler dans un endroit sombre ou encombré peut causer un accident; l'utilisateur risque, par exemple, de trébucher malencontreusement et d'être coincé par une partie de l'appareil.



Ne jamais grimper ni s'appuyer sur la machine.

La machine n'est pas conçue pour supporter le poids d'une personne. Grimper ou s'appuyer sur la machine peut déplacer des éléments et causer un faux pas ou une chute, ce qui causerait des blessures.


⚠ **Risque de décharge ou de choc électrique, d'électrocution ou d'incendie**

⚠ **ATTENTION**



Brancher à une prise électrique conforme aux caractéristiques de cet appareil (tension, fréquence et courant).

Une tension incorrecte ou un courant insuffisant peuvent causer un incendie ou un choc électrique.



Ne jamais utiliser à l'extérieur ni à un endroit où l'appareil risque d'être exposé à de l'eau ou à une humidité élevée. Ne jamais toucher l'appareil avec des mains mouillées.

Le non-respect de cette consigne risque de provoquer un incendie ou un choc électrique.



Ne jamais insérer d'objet étranger dans l'appareil. Ne jamais exposer l'appareil aux déversements de liquides.

L'insertion d'objets comme des pièces de monnaie ou des allumettes, ou le déversement de liquides dans les orifices de ventilation peuvent causer un incendie ou un choc électrique. Si un objet ou du liquide s'infiltré dans l'appareil, débrancher immédiatement le cordon secteur et communiquer avec le représentant Roland DG Corp. agréé.



Ne jamais placer d'objet inflammable à proximité de l'appareil. Ne jamais utiliser de produit inflammable en aérosol à proximité de l'appareil. Ne jamais utiliser l'appareil dans un endroit où des gaz peuvent s'accumuler.

Une combustion ou une explosion pourraient se produire.

⚠ **ATTENTION**



Manipuler le cordon secteur, la fiche et la prise électrique correctement et avec soin.

Ne jamais utiliser un article endommagé, car cela pourrait causer un incendie ou un choc électrique.



Si une rallonge ou une multiprise électrique sont utilisées, s'assurer qu'elles correspondent aux caractéristiques de l'appareil (tension, fréquence et courant).

L'utilisation de plusieurs charges électriques sur une prise unique ou une longue rallonge peut causer un incendie.



Placer l'appareil de façon à ce que la fiche soit facile d'accès en tout temps.


Ainsi, l'appareil pourra être débranché rapidement en cas d'urgence. Installer l'appareil près d'une prise électrique. En outre, prévoir suffisamment d'espace pour que la prise électrique soit facile d'accès.




S'il se produit des étincelles, de la fumée, une odeur de brûlé, un bruit inhabituel ou un fonctionnement anormal, débrancher immédiatement le cordon secteur. Ne jamais utiliser si un composant est endommagé.

Continuer à utiliser l'appareil peut causer un incendie, un choc électrique ou des blessures. Communiquer avec le représentant Roland DG Corp. Agréé.


⚠ Remarques importantes à propos du cordon secteur, de la fiche et de la prise électrique




Ne jamais déposer aucun objet dessus ce qui pourrait l'endommager.




Éviter l'humidité.




Ne jamais plier ni tordre le cordon avec une force excessive.




Éviter la chaleur.



Ne jamais tirer avec une force excessive.



La poussière peut causer un incendie.



Ne jamais plier ni enrouler le cordon.

Remarques importantes sur la manipulation et l'usage

Cette machine est un appareil de précision. Pour assurer un fonctionnement optimal de cette machine, veuillez à observer les points importants mentionnés ci-dessous. Le non-respect de ces instructions peut conduire non seulement à des performances moindres, mais peut aussi causer des dysfonctionnements ou des pannes

Cette machine est un appareil de précision

- La manipuler avec soin, ne jamais soumettre la machine à un impact ou une force excessive.
- Ne jamais obstruer les ouïes de ventilation avec un chiffon, de l'adhésif ou quoique ce soit.

Mode d'emploi

I. Prise en main

Caractéristiques du système

- Ce réenrouleur est adapté aux imprimantes grand format de Roland DG Corp.
- L'usage du réenrouleur permet d'imprimer en réenroulant automatiquement le matériau au fur et à mesure. Ceci rend possible le fonctionnement de nuit sans surveillance et facilite l'impression sur matériaux longs.
- Le poids du matériau utilisé peut aller jusqu'à 30 kilogrammes. Un réenroulement stable est possible même avec un matériau lourd. (Si le poids du matériau utilisable par l'imprimante est inférieur à 30 kg, il ne sera pas possible d'employer un matériau dépassant ce poids.)

Principaux modèles compatibles (en Mars 2007)

- Séries PRO II/PRO IIV (incluant les séries SOLJET PRO IIV, SOLJET PRO II, Hi-Fi JET PRO II, CAMM JET PRO II)
- Série VersaCAMM (incluant les séries VP et SP)


Influence sur le fonctionnement de l'imprimante

Le fait d'installer cette unité modifie les menus de l'imprimante ainsi que d'autres points, de la manière suivante :

VP-540/300

- Sur l'écran [SETUP SHEET], il est désormais possible de sélectionner [ROLL] ou [TU]. Pour imprimer en utilisant le réenrouleur, sélectionnez [TU].

Noms et fonctions des pièces



Convention d'écriture employée dans ce manuel

Dans ce document, les touches et témoins du panneau de commande sont repérés par les pictogrammes suivants :





 Touches Curseur


 Touche/témoin SETUP



 Touche ENTER


 Touche BASE POINT


2. Vérification des éléments fournis

Les éléments suivis sont livrés dans deux cartons. Vérifiez qu'ils sont tous présents et en bon état.


Boîtier de contrôle (TUC-2)




Bras et vis de serrage




Support




Boîtier de contrôle



Fixation A



Fixation B




Fixation C




Boulons et rondelles



Petits boulons



Clé Allen (petite)



Câble de liaison avec l'imprimante



Petite Grande

Pincés pour câble




Cordon secteur




Adaptateur secteur


Rail et accessoires (TU2-74/64/54/30)




Axe mobile




Barre de soutien



Glissière




Tube en carton



Clé Allen (grande)



Gros boulons



Mode d'emploi (le présent document)

3. Assemblage et installation

À lire en premier


- Avant de procéder aux opérations décrites ici, il faut d'abord installer l'imprimante à équiper.
- Choisissez un endroit plat, de niveau et stable pour procéder à ces opérations.
- Nous recommandons de procéder à ces opérations dans un lieu situé près de l'imprimante déjà installée.

Assembler et installer


⚠ PRUDENCE Le déballage et l'installation doivent être effectués par au moins deux personnes. Sinon la machine ou le stand pourrait tomber, ce qui provoquerait des blessures.

1. Assemblage du réenrouleur.

① Fixez le support et le boîtier de contrôle sur la barre de soutien.




② Fixez le bras sur la glissière et utilisez la vis de serrage pour le maintenir en place.




3 Placez la glissière sur le support et le boîtier de contrôle et fixez-la en place.

Alignez l'ergot du support avec l'encoche de la glissière, puis utilisez les gros boulons pour la maintenir en place d'abord sur le boîtier de contrôle, puis sur le support.




4 Posez l'unité sur le côté, en l'orientant comme sur la figure, puis fixez le boîtier de contrôle et le support sur la barre de maintien.




2. Mise en place du réenrouleur assemblé sur le stand de l'imprimante.

- 1 Assurez-vous que les vis du stand de l'imprimante ne sont pas desserrées.
Resserrez-les si nécessaire.
- 2 Placez le réenrouleur sur le stand.




- 3 Déterminez le bon endroit pour fixer le réenrouleur en place.
 - 1 Montez à sa place la fixation A à l'aide de boulons et de rondelles.
L'emplacement de montage peut varier en fonction du modèle d'imprimante.
 - 2 Vérifiez que le réenrouleur est bien aligné sur le stand.
Placez-le afin que le boîtier de contrôle et le support soient tout contre le pied du stand et que la fixation A soit plaquée contre la barre des roulettes.

Séries PRO II/PRO II V, SP-540V




Autres modèles (séries VP, SP-300V/300, etc.)



4 Montez les fixations B et C et fixez le réenrouleur sur le stand.


Serrez les vis tout en maintenant le réenrouleur bien plaqué contre le pied du stand.

Séries PRO II/PRO II V, SP-540V




3. Assemblage et installation

Autres modèles (séries VP, SP-300V/300, etc.)




Après sa mise en place, vérifiez que l'assemblage est bien fixé en appliquant une légère pression aux endroits indiqués sur la figure. Si vous sentez une certaine instabilité, resserrez encore les petits boulons en pressant fortement le réenrouleur contre le pied du stand et la barre des roulettes.




3. Fixation de l'axe mobile et montage du tube en carton.

1 Fixez l'axe mobile.

Commencez par fixer le côté droit.




2 Tirez l'axe mobile vers vous.



3 Desserrez la vis de réglage du bras.


Desserrez-la juste assez pour que le bras puisse glisser vers la gauche ou la droite.



3. Assemblage et installation

4 Fixez les embouts sur le tube en carton et mettez le bras en place.

Positionnez le bras selon la longueur du tube en carton, puis fixez-le en place en serrant la vis.



4. Branchement des câbles.

⚠ ATTENTION Brancher à une prise électrique conforme aux caractéristiques de cette machine.
L'usage d'un courant électrique inadapté peut causer un incendie ou une électrocution.

1 Reliez le réenrouleur et l'imprimante à l'aide du câble de liaison fourni.


Utilisez les pinces (grandes et petites) pour maintenir le câble aux endroits indiqués sur la figure. Rassemblez le câble en excès dans la grande pince.

Si vous utilisez une imprimante de la série PRO II/PRO II V ou SP, cette liaison par câble n'est pas nécessaire.

2 Placez l'adaptateur secteur à l'endroit indiqué sur la figure et branchez-le sur la prise secteur.

3 Raccordez le cordon électrique.

Utilisez une petite pince à l'endroit indiqué sur la figure pour maintenir le cordon secteur en place.



4. Utilisation

Conditions d'utilisation du réenrouleur

Ne jamais tirer le matériau avec une force excessive.

Si vous tirez trop fortement le matériau vous risquez de déclencher une fonction de protection qui entraînera une erreur. Pour éviter de tirer trop fortement le matériau, veuillez observer les règles suivantes.

- Ne jamais actionner la touche MANUAL du réenrouleur lorsque le levier de chargement est engagé (abaissé).
- Évitez les opérations de recul du matériau à l'aide de la touche ().

Si l'imprimante est dotée d'une fonction de séparation du matériau, veuillez également observer les règles suivantes. Toutes sont destinées à éviter de tirer trop fortement le matériau.

- Ne jamais effectuer d'opérations de séparation.
- Si vous avez dévidé le matériau vers l'avant de la machine en pressant la touche curseur (), n'oubliez pas de régler le point de départ de l'impression (Base point).
- Réglez l'option de menu [PREFEED] sur "DISABLE".
- Si l'option de menu [FEED FOR DRY] est disponible, la régler sur "DISABLE".

Ne jamais utiliser la fonction de découpe automatique.

Lorsqu'un réglage pour effectuer une séparation automatique du matériau a été fait sur l'ordinateur, cette séparation est effectuée lorsque l'impression d'une page se termine. Si vous procédez à une impression en continu et que vous devez réenrouler deux pages ou plus, désactivez la fonction de séparation automatique sur l'ordinateur. Le réenroulement s'arrête dès qu'une séparation du matériau a lieu.


Comment charger le matériau

- ⚠ PRUDENCE** **Charger correctement le matériau en rouleau.**
Sinon le matériau pourrait tomber et provoquer des blessures.
- ⚠ PRUDENCE** **Un rouleau de matériau pèse environ 30 kg. Pour ne pas vous blesser, manipulez-le avec précautions.**
- ⚠ PRUDENCE** **Ne jamais charger un matériau pesant plus de 30 kg.**
La machine pourrait ne pas supporter ce poids et basculer, ce qui ferait chuter le matériau.

Série VP

1. Faire passer le matériau dans l'imprimante.



1




Poussez l'axe mobile vers l'arrière.

2



Mettez sous tension l'imprimante à l'aide de l'interrupteur secondaire, et lorsque l'écran représenté sur la figure apparaît, utilisez   pour sélectionner [TU].

3



Chargez le matériau en rouleau dans l'imprimante, puis abaissez le levier.

Pour de plus amples informations sur le chargement, reportez-vous au mode d'emploi de l'imprimante. Après le chargement, vérifiez les points suivants.



- Le matériau est bien droit
- Le matériau est bien tendu sur toute sa surface.


Si le matériau est plissé ou froissé, relevez le levier de chargement et rechargez le matériau.

- 4 Vérifiez que les options de menu de l'imprimante [PREFEED] et [FEED FOR DRY] sont toutes deux réglées sur "DISABLE".

Pour savoir comment vérifier ou modifier les valeurs de réglage, reportez-vous au mode d'emploi de l'imprimante.


2. Accrocher le matériau au tube en carton.

- ① Vérifiez que l'écran représenté sur la figure est affiché, puis utilisez  pour dévider le matériau jusqu'à ce qu'il arrive sur le tube en carton. Veillez à ce que le matériau se dévide toujours bien droit. Si le matériau n'est pas droit, reprenez l'opération de chargement. Vous pouvez régler la longueur du matériau par pas de 10 millimètres en pressant . (Pour dévider le matériau en continu, maintenir la touche enfoncée.)






- ② Fixez le matériau en place à l'aide d'adhésif en trois endroits (au centre et à chaque extrémité) afin qu'il soit maintenu bien droit.
- ① Commencez par fixer le matériau en son centre en le maintenant bien tendu.
 - ② Tout en tirant le matériau depuis le centre, fixez les bords gauche et droit.


Réenroulement vers l'extérieur




Réenroulement vers l'intérieur



- 3  Pressez . Le matériau est dévidé vers l'avant et l'écran représenté sur la figure apparaît.


- 4 Tirez l'axe mobile vers vous, puis vérifiez que le matériau est bien tendu et pressez . L'écran représenté sur la figure apparaît.




3. Réenroulement du matériau.

- 1 Réglez l'interrupteur AUTO du réenrouleur.

Réenroulement vers l'extérieur



Réenroulement vers l'intérieur



4. Utilisation

② W1200mm

Pressez **ENTER**.


Après le réenroulement du matériau (en plusieurs fois), l'écran représenté sur la figure apparaît.

Au début du réenroulement, vérifiez que l'extrémité du matériau n'est pas recourbée ni écrasée.


Ceci termine les opérations de chargement du matériau.

Séries PRO II/PRO II V, Série SP

1. Faire passer le matériau dans l'imprimante.



Poussez l'axe mobile vers l'arrière.



Chargez le matériau en rouleau dans l'imprimante et réglez-la en mode Setup (témoin **SET UP** allumé).

Pour de plus amples informations sur le chargement, reportez-vous au mode d'emploi de l'imprimante. Après le chargement, vérifiez les points suivants.

- Le matériau est bien droit
- Le matériau est bien tendu sur toute sa surface.

Si le matériau est plissé ou froissé, relevez le levier de chargement et rechargez le matériau.


③ Vérifiez que les options de menu suivantes de l'imprimante sont toutes deux réglées sur "DISABLE":

- L'option de menu [PREFEED].
- L'option de menu [FEED FOR DRY] (uniquement pour les modèles disposant de ce réglage)

Pour savoir comment vérifier ou modifier les valeurs de réglage, reportez-vous au mode d'emploi de l'imprimante.


2. Accrocher le matériau au tube en carton.

- ① Vérifiez que **SET UP** est allumé puis utilisez **▼** pour dévider le matériau jusqu'à ce qu'il arrive sur le tube en carton. Veillez à ce que le matériau se dévide toujours bien droit. Si le matériau n'est pas droit, reprenez l'opération de chargement.




- ② Fixez le matériau en place à l'aide d'adhésif en trois endroits (au centre et à chaque extrémité) afin qu'il soit maintenu bien droit.
- ① Commencez par fixer le matériau en son centre en le maintenant bien tendu.
 - ② Tout en tirant le matériau depuis le centre, fixez les bords gauche et droit.

Réenroulement vers l'extérieur




Réenroulement vers l'intérieur





3. Réenroulement du matériau.

① Réglez l'interrupteur AUTO du réenrouleur.

Réenroulement vers l'extérieur



Réenroulement vers l'intérieur




Tout en soutenant l'axe mobile dévidez le matériau et enroulez-le sur le tube en carton.

- ① Tout en appuyant sur pour dévider le matériau petit à petit, tirez l'axe mobile vers vous, jusqu'à ce que l'axe mobile reste en position et ne rentre plus dans la machine quand vous le lâchez.
- ② Relâchez l'axe mobile, puis appuyez à nouveau sur . Lorsque le réenrouleur entre en action, relâchez la touche .


Au début du réenroulement, vérifiez que l'extrémité du matériau n'est pas recourbée ni écrasée.

5 **Pressez la touche BASE POINT ().**

Vous devez presser  afin de régler le point de départ de l'impression. Si vous essayez de démarrer l'impression sans avoir fait ce réglage, le matériau sera réenroulé avec une force excessive ce qui entraînera une erreur moteur.

Ceci termine les opérations de chargement du matériau.

Réenroulement manuel du matériau



Vous pouvez réenrouler le matériau à l'aide de l'interrupteur MANUAL.

Toutefois, il ne faut jamais actionner l'interrupteur MANUAL lorsque le levier de chargement est engagé (abaissé).


Le matériau risquerait d'être tiré trop fortement, ce qui déclencherait la fonction de protection et provoquerait un dysfonctionnement.

Comment enlever le matériau réenroulé

⚠ PRUDENCE Il faut être au moins deux personnes pour retirer le rouleau de matériau du réenrouleur.

Une seule personne sans assistance peut se blesser en tentant de faire cette manœuvre.

- 1 Séparez le matériau.
Pour savoir comment procéder, reportez-vous au mode d'emploi de l'imprimante.
- 2 Soutenez le tube en carton pour qu'il ne tombe pas.
- 3 Desserrez la vis de serrage et faites glisser le bras.
- 4 Détachez le tube en carton des embouts.



5. Que faire si...

Le réenrouleur ne fonctionne pas

Le cordon et l'adaptateur secteur sont-ils correctement connectés ?

Connectez-les soigneusement afin qu'ils ne puissent pas être débranchés accidentellement.

L'interrupteur AUTO est-il réglé sur [OFF] ?

Réglez l'interrupteur AUTO en fonction du sens de l'enroulement.

Le réglage de l'interrupteur AUTO est-il correct ?

Positionnez l'interrupteur AUTO en fonction du sens de l'enroulement.

Une séparation automatique du matériau a-t-elle été effectuée ?

Le réenroulement s'arrête dès qu'une séparation du matériau a lieu. Sur l'ordinateur (dans le logiciel RIP), faites le réglage adéquat, afin que l'imprimante ne fasse pas de séparation automatique. Pour de plus amples informations sur ce sujet, reportez-vous au mode d'emploi de l'imprimante.


Le réenroulement du matériau n'est pas droit

Le matériau a-t-il été correctement chargé ?

Retirez le matériau et rechargez-le complètement.

6. Annexes

Étiquettes des normes électriques et n° de série



Caractéristiques

	TUC-2			
Rail et accessoires	TU2-74	TU2-64	TU2-54	TU2-30
Laizes acceptables	Inférieure à 1 879 mm	Inférieure à 1 625 mm	Inférieure à 1 371 mm	Inférieure à 762 mm
Poids du matériau	Maximum 30 kg (*)			
Poids total (avec boîtier de contrôle, rail et accessoires)	26.5 kg (58.4 lb.)	25 kg (55.1 lb.)	22 kg (48.5 lb.)	18.5 kg (40.8 lb.)
Alimentation	Adaptateur secteur spécifique Entrée : AC 100 V à 240 V ±10%, 50/60 Hz, 1.7 A Sortie : DC 19 V, 2.1 A			
Consommation électrique	Approx. 20 W			
Niveau de bruit acoustique	64 dB (A) ou moins (conformément à ISO7779)			
Conditions environnementales	Température : 5 à 40°C, humidité : 20 à 80% HR (sans condensation)			

(*)

REMARQUE: Le poids réel du matériau utilisable peut dépendre des caractéristiques de l'imprimante.

